



計價秤系列

MBP-30 / GBP-30 / UBP-30 / TAP-30 / SBP-30 / DBP-30

使用說明書

ISO 9001 國際品質認證工廠
台灣製造 行銷世界 品質卓越

廣企科技有限公司
KINGSHIP WEIGHING MACHINE CORP.

貼心的小叮嚀

非常感謝您選用廣企科技的電子秤,在此提醒您,使用本產品前請注意下列事項:

1. 詳閱本說明書電氣建議事項,使用正確電源,AC110V 或 AC220V。
2. 充電式電子秤因具有蓄電池,使用前請將電力充足 8 小時以上,以維持良好電力,並嚴禁長時間插電使用以保電池壽命。
3. 注意開機單位(公斤、台斤..等)使用前請確認該單位是否為您要使用的秤重單位。
4. 計價秤系列的秤子,經濟部標準檢驗局規定,開機秤重單位必須在公斤,為方便客戶使用,開機後首次按數字鍵會自動切換到台斤屬正常功能(一般出廠設定),若欲按數字鍵轉換其它單位請參考(特殊功能操作)。
5. 本機出廠背光預設為開機不啟動背光,欲改變為自動模式請參考(特殊功能操作)。
6. 放秤盤時需注意防蟑要平順不可傾斜,否則有可能會影響秤重。
7. 防塵套應平順的貼於秤體,並建議以膠帶固定,避免影響秤重功能。

品牌故事



廣企科技創立於 1995 年是"電子磅秤"的專業設計與製造商,以自創品牌『**真是寶**』及『**LW** LEADWAY』行銷國內市場,產品通過歐美的 OIML 及 NTEP 測試而行銷全球,且通過歐盟的環保 RoHS 測試,為愛護地球盡一份力量。

廣企科技重視品質取得 ISO-9001 品保認證,並通過歐盟 NMI 機構 GREEN M 認證,獲得對認證產品自行出廠檢驗資格,廣企科技追求卓越產品線完整,廣企科技以客為尊並提供專業的技術支援與服務。


堅持品質 / 追求卓越 / 服務至上

一、面板說明

● 零點指示燈：


打開電源即自動調整歸零，在使用當中，零點若有漂移，按  或  鍵，重量即可歸零。

● 扣重指示燈：

欲秤物品淨重時，可先將包裝置於秤盤上，按  鍵，淨重指示燈即亮。

● 公斤、100g、台斤、台兩指示燈：計價單位之提示。

● 累計指示燈：


當使用記憶體時會提示，按  鍵，即熄滅。

● 充電指示燈：

以發光二極體顯示，紅色表示充電當中，綠色表示充飽電。

二、操作提示

● 停電之操作：

當電池電壓不足時，重量價欄右下方會出現  或 -LO- 並以嗶！嗶！聲提示，以提醒使用者準備充電，在提示後約 4-6 小時，使用者若未充電，字幕將會顯示” - OFF - “並嗶！嗶！提示，請關機並充電。

● 開機歸零後，優先提示公斤，按數字鍵可自動換成台斤(或其它單位，請參考特殊功能操作)，因此使用中應注意計價之單位是否正確，以免造成交易之糾紛，使用者應特別注意，若有須更動計價單位，請參考鍵盤操作。

● 若要了解電池電壓，可按數字鍵 2 秒不放可提示電池電壓，再按數字鍵回到秤重狀態。電壓範圍自 6.4~5.2V，電壓愈高電量愈足，低至 5.2V 則提示-OFF-，請關閉電源並立即充電。

三、鍵盤操作

0 ~ **9** 及 **計價單位** 或 **•** 鍵：

- 輸入單價用，一般狀況下這些數字鍵如下操作也有相對應之功能。
- 按“0”鍵2秒不放可以顯示電池電壓，再按任一鍵，恢復秤重狀態。
- 按“•”鍵背光功能之啟動與關閉，按此鍵2秒可關閉或打開背光（選購）。
- 按“計價單位”鍵2次（或2秒不放）可選擇以公斤、100g、台兩、台兩為計價單位用。

單價清除 鍵：

更改單價用，如超過3秒鐘欲更改單價，可不需按此鍵而直接鍵入。

歸零計價單位 或 **計價單位** 鍵：

一般狀況下，按此鍵，系統即自動歸零並調整零點。

若按此鍵2次（或2秒不放）可選擇以公斤、100g、台斤、台兩為計價單位用。

操作方法如下：

按此鍵2次（或2秒不放），字幕示 chg-，再按 **1** ~ **4** 鍵皆可

1 → 公斤 單價 ▶ 燈位於公斤。

2 → 100g 單價 ▶ 燈位於 100g。

3 → 台斤 單價 ▶ 燈位於台斤。

4 → 台兩 單價 ▶ 燈位於台兩。

扣重 鍵：

欲秤物品的淨重時，可先將包裝物或容器置於秤盤上，按 **扣重** 鍵。扣重 ▼ 燈亮起，同時重量顯示為零。

累計 鍵：

將需秤重物品之重量單價與總價分別存入記憶體中並將累加之總和於總價的位置顯示，同時單價顯示消失，重量顯示累計次數。（最多至99組）

【若需了解交易內容，可使用重示功能，重示一般為18組（可選購達70組）】

+ 鍵:

將不須秤重物品之價款鍵入，再按 **+** 鍵，即將該價款累計入記憶體內，在記憶體內，有計算機加的功能，可作平時之加法運算，按 **重示** 鍵可叫出所加數值、金額及總計。

× 鍵:

購買數個同樣物品計算用。

如香煙一包 25 元，買 3 包之操作：

1. 首先輸入 25 再按 \times 3，總價欄即顯示 75
2. 按 **+** 鍵存入記憶，按 **記憶清除** 鍵則退出。

重示 鍵:

將經由 **累計**、**+** 鍵存入記憶體中之資料，逐筆的重示，當最後一筆顯示後，再按 **重示** 鍵一次，將會顯示累加的結果。在重示中，若客戶欲退貨該項，則按 **單價清除** 鍵，即可將該筆資料從記憶體中消除。

找錢 鍵:

找錢時使用，如交易金額為 150 元，收客戶 500 元，則如下操作：

按 **找錢** 鍵，再輸入 500

此時字幕提示

重量欄 500 (收入金額)

單價欄 150 (交易金額)

總價欄 350 (找錢金額)


記憶清除 鍵:

將經由 **累計**、**+**，等存入的資料清除，按 **記憶清除** 鍵，同時有連續短促嗶!嗶!嗶!三響，顯示 CLR 後，恢復正常操作。

A B C D E 鍵:




用來設定單價或呼叫單價。(此功能限用於 MBP-30 機種)
參考操作範例

四、 充電方法:

當重量欄顯示  或 -L0- 表示電壓不足,此時應關閉電源並充電。充電時應將所附之電源線依秤子所貼標籤之指示插上,接上電源後,充電指示燈會亮起,當充電指示燈為紅色表示充電中,若顯示橘色時,表示即將充飽,顯示綠色表示已經充飽,一次充電所需時間約6-8小時。


真是寶 電子秤,有超強的充電保護迴路,所以充電指示燈變為綠色時也無須馬上拔掉插頭,繼續微量充電2至5小時將有助於維護電池壽命。

五、 設定之操作

1. 按住  鍵不放
2. 打開電源,待字幕出現版本 7.0
3. 按住  鍵 2 秒不放,待字幕出現 SETUP
4. 按數字鍵  ,字幕出現 USUAL

在 USUAL 之下再按數字 1-4 有 4 項操作可供選擇

1. 按數字(1) 顯示 A/D 值(維修判斷用,與使用者無關)。
2. 按數字(2)選擇首次開機,按數字鍵變更的秤重單位。
再按數字鍵 1-4 可選擇秤重單位,數字(1) 單位:公斤、數字(2) 單位:100g、
數字(3) 單位:台斤、數字(4)單位:台兩。
3. 按數字(3)設定自動點背光或取消(限於有背光功能者)。
4. 按數字(4)模擬沒電提示。

完成欲調整選項後,按  鍵儲存資料,或機器自動重新開機

六、 電器規格

充電電壓:AC 110V 60Hz±10%

充電電流:AC 0.12A

適用溫度:5°C - 40°C

七、 操作範例

免秤商品之交易操作

例 1:香煙每包 25 元買三包之操作

1. 按數字鍵輸入單價 25, 字幕顯示如下:

重量: 公斤/台斤	單價: 元	總價: 元
	25	0

2. 按 **X** 鍵一下, 字幕顯示如下:

重量: 公斤/台斤	單價: 元	總價: 元
≡ 0	25	

3. 按數字鍵 **3**, 字幕顯示如下:

重量: 公斤/台斤	單價: 元	總價: 元
≡ 3	25	75

總價欄顯示交易之金額

4. 若需購買其它商品, 欲用累計之功能請按 **+** 鍵存入記憶體, 字幕顯示如下:

重量: 公斤/台斤	單價: 元	總價: 元
P.1= 1		75

不購買其它商品按 **記憶清除** 鍵回到秤重狀態, 交易完畢

例 2:如再購買糖一包 20 元之操作:

MBP — 30

GBP — 30

UBP — 30

TAP — 30

SBP — 30

DBP — 30

5. 按數字鍵輸入單價 20, 字幕顯示如下:

6.

重量: 公斤/台斤	單價: 元	總價: 元
0.000	20	0

+ 鍵存入記憶體, 字幕

顯示如下:

重量: 公斤/台斤	單價: 元	總價: 元
P.1 = 2		95

不購買其它商品按 **記憶清除** 鍵回到秤重狀態, 交易完畢

秤重商品之交易操作

例 3: 購買水果, 每公斤 80 元之操作

1. 按數字鍵輸入單價 80, 字幕顯示如下:

重量: 公斤/台斤	單價: 元	總價: 元
0.000	80	0

2. 將水果放置於秤盤上

重量: 公斤/台斤	單價: 元	總價: 元
1.060	80	85

3. 按 **累計** 鍵可顯示累計之結果

重量: 公斤/台斤	單價: 元	總價: 元
P.1 = 3		180

找錢之操作

例 4: 收客戶 500 元之操作 (接上例)

1. 按 **找錢** 鍵, 字幕顯示如下:

重量: 公斤/台斤	單價: 元	總價: 元
	180	-----


2. 輸入顧客所付之金額, 字幕顯示如下:

重量: 公斤/台斤	單價: 元	總價: 元
500	180	C 320

客戶所付之金額


交易金

應找給客戶之金額

3. 按  鍵, 回復計價模式

重量: 公斤/台斤	單價: 元	總價: 元
0.000	80	0

重示功能之操作


1. 按  鍵, 字幕顯示如下:

重量: 公斤/台斤	單價: 元	總價: 元
P.1- 1		

約 1 秒後, 字幕顯示如下:

重量: 公斤/台斤	單價: 元	總價: 元
	≡	75

無秤重交易表示 第一筆總價


2. 按  鍵, 字幕顯示如下:

重量: 公斤/台斤	單價: 元	總價: 元
P.1- 2		

約 1 秒後, 字幕顯示如下:

重量: 公斤/台斤	單價: 元	總價: 元
	Add	20

無秤重交易表示 第一筆總價

3. 按  鍵, 字幕顯示如下:

重量: 公斤/台斤	單價: 元	總價: 元
P.1- 3		

約 1 秒後, 字幕顯示如下:

重量: 公斤/台斤	單價: 元	總價: 元
1.060	80	85

第二筆總價

MBP—30

GBP—30

UBP—30

TAP—30

SBP—30

DBP—30

4. 按 **重示** 約 1 秒後, 字幕顯示如下:

重量: 公斤/台斤	單價: 元	總價: 元
P.1 = 3		180
= 表示總筆數 3 筆		累加總價表

5. 重覆上述動作可連續顯示每筆交易金額, 最多可至 18 組 (可選購達 54 組)

6. 欲清除記憶請按 **記憶清除** 鍵即回到秤重狀態

ABCDE 鍵單價記憶組設定操作

此功能限用於 MBP-30 機種

1. 輸入單價 30 為例, 字幕顯示如下:

重量: 公斤/台斤	單價: 元	總價: 元
0.000	30	0

2. 按住 **A** 鍵約 2 秒待 Bi 聲後即可將 30 存入 A 組單價鍵, 以後按 **A** 鍵一下, 單價欄顯示 30

3. **B C D E** 鍵之操作與 **A** 鍵同。

扣重操作流程

註: 扣除包裝物品重量功能

例 5: 放一籃子重量 1 公斤

1. 將包裝容器置於秤盤上

重量: 公斤/台斤	單價: 元	總價: 元
1.000	0	0

2. 按 **扣重** 鍵

重量: 公斤/台斤	單價: 元	總價: 元
0.000	0	
歸零 扣重		

本機有三角指示燈標示, 此刻將容器重量扣除, 顯示淨重狀態回到零點

MBP — 30

GBP — 30

UBP — 30

TAP — 30

SBP — 30

DBP — 30

3. 將待秤物品於容器中，例 2 公斤並輸入單價，字幕顯示如下：

重量： 公斤/台斤	單價： 元	總價： 元
2.000	50	100

此時所表示代表物品淨重

4. 將上述物品拿開，字幕顯示如下：

重量： 公斤/台斤	單價： 元	總價： 元
- 1.000	50	0

包裝物重量之負值

5. 再按一次 **扣重** 鍵即回到秤重狀態

重量： 公斤/台斤	單價： 元	總價： 元
0.000	0	

歸零

● MBP — 30

● GBP — 30

● UBP — 30

● TAP — 30

● SBP — 30

● DBP — 30

保 証 說 明

- 一、 在正常使用下。自購買日起一年內，若有故障，享有本公司或經銷商免費服務。
- 二、 如遇下列情況，雖然免費服務期限內，但亦得酌收材料成本費用，敬請見諒。
 1. 使用不當，造成之故障或損壞。
 2. 安裝後自行拆修或改裝，致使無法使用者。
 3. 未經本公司授權之技術人員維修時產生之故障。
 4. 因不可抗拒之災害造成之損壞，如火災、颱風、地震……等事件。
 5. 電池為消耗性產品，保固 3 個月。